

## MANUEL D'INSTRUCTIONS


### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Version Bluetooth : V4.0 + EDR  
Distance de fonctionnement : 10m  
Temps de charge : 3h  
Temps en marche : 8h  
Fréquence : 10 GHz  
Alimentation secteur : DC5V 500mA max  
Batterie : 700mAh lithium

### FONCTIONNEMENT

#### 1-Charge

Charger complètement le haut-parleur avant sa première utilisation à l'aide du câble USB fourni, environ 3 heures.



#### 2-Appairage


Bouton power



- 1- pression longue = ON/ OFF
- 2- le voyant bleu clignote = mode recherche
- 3- activer le mode Bluetooth de votre appareil
- 4- choisir le signal **HX-007**
- 5- le voyant bleu est stable = appairage réussi

#### 3-Assemblage

Insérer le haut-parleur dans le support préalablement fixé sur votre barre de douche ou bien utiliser le en mode nomade posé dans un endroit sec.



#### 4-Fonctionnement

Bouton power



pression simple =  
lecture/ pause pour la musique,  
débrancher/raccrocher pour les appels téléphoniques

Bouton plus




pression simple = morceau suivant  
pression longue = volume +

Bouton moins



pression simple = morceau précédent  
pression longue = volume -



#### 5-Conditions de garantie

L'étanchéité doit être assurée grâce au cache en silicone du port de connexion USB. Ne pas immerger le haut-parleur sous l'eau.

Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou corrosifs pour l'entretien, mais uniquement un chiffon doux ou une éponge.

La peinture est considérée comme une pièce d'usure.

## INSTRUCTIONS MANUAL


### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Bluetooth version: V4.0 + EDR  
Operating distance: 10m  
Charging time : 3h  
Operating time : 8h  
Frequency : 10 GHz  
Charger power supply : DC5V 500mA max  
Battery : 700mAh lithium

### USAGE

#### 1-Charging

Charge the speaker fully before its first use using the supplied USB cable, about 3 hours.



#### 2-Pairing


Power button



- 1- long press = ON/ OFF
- 2- blue light is flashing = search mode
- 3- turn on Bluetooth on your device
- 4- select signal **HX-007**
- 5- blue light is stable = successful pairing

#### 3-Assembling

Insert the speaker in the support previously fixed on your shower bar or use it on the go posed in a dry place.



#### 4-Operating

Power button



short press =  
play/ pause for the music,  
answer/ hang up for the phone calls

Plus button




short press = next song  
long press = volume +

Minus button



short press = previous song  
long press = volume -



#### 5-Warranty Conditions

The speaker is waterproof only if the silicon cover is well placed on the USB connection port. Do not immerse the speaker under water. Do not use abrasive and corrosive products for cleaning, but only a soft cloth or sponge. The paint is considered as a wear part.